



ראש להב T

HTC Trio

מכונת תספורת נטענת

AT-570

יש לקרוא את המדריך לפני השימוש הראשון

נעים להכיר

ברוך הבא ל-HTC Trio

תודה שבחרת ב-HTC. במדריך הזה תמצא את כל מה שצריך כדי להתחיל לעבוד, לשמור על המכונה ולהפיק ממנה את המיטב לאורך זמן.



סוללת ליתיום 1600mAh

כ-3 שעות עבודה בטעינה מלאה



להב T

להב קבוע ממתכת אבקה 440C ולהב נע קרמי



טעינת USB Type-C

מתח כפול, מתאימה לכל העולם



מנוע צוצמתי

מומנט גבוה



דגם רשום פטנט

PCT



בסיס טעינה

כלול באריזה

5W

הספק

1600

mAh סוללה

3

שעות עבודה

2


שעות טעינה

הכירו את המכונה

מה יש בקופסה

האותיות ברשימה תואמות לאותיות שבאיור.

- A להב
- B גוף המכונה
- C מתג הפעלה
- D תצוגת LCD
- E שקע טעינה
- F מסרקי הגבלה 1.5 / 3 / 4.5 / 6 מ"מ
- G מברשת ניקוי
- H שמן סיכה
- I כבל טעינה Type-C
- J בסיס טעינה



מפרט טכני

דגם	AT-570
מתח כניסה	5V = 1A
זמן טעינה	2 שעות
סוללה	ליתיום 1600mAh
הספק	5W

מתחילים לעבוד

שלושה צעדים לתספורת הראשונה

1 טוענים

1

מחברים את התקע הקטן של כבל ה-Type-C לשקע בתחתית המכונה ואת הקצה השני למתאם (איור 1). הנורית דולקת בכחול: המכונה בטעינה.

2 מכינים

2

מסירים את כיסוי המגן מראש החיתוך (איור 4) ומרכיבים מסרק הגבלה לפי אורך השיער הרצוי: 6 / 4.5 / 3 / 1.5 מ"מ.

3 מתחילים לספר

3









מפעילים את המתג, הנורית נדלקת בכחול (איור 5). מזיזים את ראש החיתוך לאט, נגד כיוון צמיחת השיער, בתנועה ישרה ומעגלית.

טוב לדעת

- ✓ בטעינה מלאה: כ-3 שעות עבודה.
- ✓ סוללה ריקה? אפשר לעבוד כשהמכונה מחוברת לחשמל.
- ✓ בעומס יתר המכונה נכבית אוטומטית (הגנת נעילת רוטור).
- ✓ מתאם עם מתח יציאה של 6V ומעלה לא יטען את המכונה.

המדריך המאויר

שלב אחר שלב



- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 2 טעינה | 1 חיבור כבל הטעינה |
| 4 הסרת כיסוי המגן | 3 טעינה מהירה |
| 6 תספורת | 5 הפעלה |
| 8 הרכבת מסרק | 7 כיבוי |
| 10 פירוק מסרק | 9 עיצוב וקווים (Trim) |
| 12 סמל: אין לשטוף | 11 ניקוי |
| | 13 הרכבת כיסוי המגן |



שומרים על המכונה

ניקוי ותחזוקה

ניקוי אחרי כל שימוש



מכבים את המכונה ומנתקים מהחשמל. מסירים את המסרק ושוטפים אותו תחת הברז, ומנקים בעדינות את שאריות השיער מהלהב ומגוף המכונה בעזרת מברשת הניקוי.

טיפת שמן ללהב חד



אחרי הניקוי מטפטפים טיפת שמן סיכה בצד שמאל, באמצע ובצד ימין של ראש הלהב, ומפעילים את המכונה כמה שניות. כך הלהב יישאר חד ויישחק פחות.

אחסון



כשהמכונה אינה בשימוש, מכסים את הלהב בכיסוי המגן.

את המסרק שוטפים תחת הברז. הסמל באיור 12 מסמן: אין לשטוף.



פתרון תקלות



חיתוך לא חד, סיבוב חלש או זמן עבודה קצר

הלהב פגום או מלוכלך, או שהסוללה חלשה.

להחליף להב, לנקות אותו ולטעון.

המכונה לא נטענת או לא נדלקת

ראש החיתוך או המתאם פגומים, המתג תקול או שהסוללה פגומה.

לפנות לשירות לקוחות.

נורית החיווי לא דולקת

תקלה בנורית או במעגל החשמלי.

לפנות לשירות לקוחות.

לפני שמתחילים

בטיחות ושימוש נכון

סכנה

**יש לשמור על מתאם החשמל יבש.**

לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.



אין להשאיר את המכונה בטעינה רצופה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל-0°C או מעל 40°C. הדבר יקצר את חיי הסוללה.



יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.



לפני ניקוי המכונה תחת מים זורמים יש לנתק אותה מהמטען.



כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.



כתם על גוף המכונה מגנבים במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בבנזין או בכימיקלים אחרים.



במקרה של ריח, חום או רעש חריגים בזמן טעינה או שימוש, יש לנתק מיד מהחשמל, להפסיק את השימוש ולפנות למחלקת השירות.



סוללה, מים וילדים

מכשיר חשמלי נטען: יש להטעין באמצעות מטען USB תקני בזרם ישר 1A / 5V בלבד.



אין לטבול את המכשיר או את כבל הטעינה במים, ואין להשתמש בו באמבטיה או ליד מים.



המכשיר מכיל סוללה נטענת: אין לפרק, לחמם, לקצר, לשרוף או להשליך לאש. אין להשליך לאשפה הביתית, יש למחזר בהתאם לחוק.



יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים. שימוש על ידי ילדים בהשגחת מבוגר בלבד.

הוצאת הסוללה

מנתקים מהחשמל ומפעילים את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. אחר כך מפרקים את הברגים ואת חלקי הפלסטיק ומוציאים את הסוללה. אין לטעון סוללה שהוצאה. מותר להוציא את הסוללה רק כשהמכשיר מיועד להשלכה.

שמירה על הסביבה

הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות לפירוק ולמיחזור.

תודה שבחרת ב-HTC.
שמור את המדריך, הוא יעזור לך גם בהמשך.

יבואן בישראל



ביטובי מרקט בע"מ

B2B Market Ltd

ח.פ. 515253763



המרכבה 25, חולון, ישראל



טלפון 054-2216300



יצרן



יונגקאנג ג'יניו מכשירי חשמל בע"מ

YONGKANG GEENEW ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

פאן ייצור: סין



6 971864 100592

Class III

5V --- 1A

AT-570 דגם

מוטג HTC

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש ולשמור אותן לשימוש עתידי.